

DŘEVĚNÝ VAŘIČ PANONIA EKO



EN

Angličti
na

Kamna na tuhá
paliva

URČENÉ POUŽITÍ

Kamna jsou vhodná pro vytápění. Jsou snadno ovladatelná a ekonomická.

Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné použití. Za škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím odpovídá uživatel/provozovatel, nikoli výrobce. Pamatujte, že toto zařízení není určeno pro použití v profesionálních řemeslných nebo průmyslových podnicích. V opačném případě nebude záruka platná.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ	OD STRAN	min. 45,5 cm
	OD PŘEDNÍ STRANY	min. 80 cm
	ZADNÍ STRANA	min. 45,5 cm
POVOLENÁ PALIVA	dřevo / dřevěné brikety	
JMENOVITÝ VÝKON	10,54 kW	
VÝKON PRO VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTÍ		
ENERGETICKÁ ÚČINNOST	79,72	
VYHŘÍVANÁ PLOCHA	60 m ²	
Ø KOMÍN	120 mm	
UMÍSTĚNÍ KOMÍNA	VLEVO/VPRAVO	
EMISE CO	1,388725 g/m ³	
ENERGETICKÁ TŘÍDA	A	
ROZMĚRY	Kamna	500 x 900 x 840 mm
	Trouba	390 x 430 x 215 mm
	Topeniště	235 x 420 x 280 mm
HMOTNOST	91 kg	

ČÁSTI VÝROBKU

1. Varná deska
2. Rám z nerezové oceli
3. Regulátor primárního vzduchu
4. Dvířka topeniště
5. Regulátor sekundárního vzduchu
6. Dvířka trouby
7. Zásuvka na palivo
8. Regulátor tepelného toku



VYTVÁŘENÍ SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití.
	Používejte ochranné rukavice.
	Nevyhazujte jako běžný domácí odpad. Místo toho kontaktujte recyklační centra a zlikvidujte je šetrným způsobem. Dodržujte zásady ochrany životního prostředí.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda posouzení shody s těmito směrnici byla provedena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a dodržujte všechny pokyny, aby byl zajištěn bezproblémový provoz kamen. Kachle nejsou určeny k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim není poskytnut dohled nebo poučení o používání kamen osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby se s kamny nehrály. Používejte pouze doporučené druhy paliva. (Pokud jako palivo používáte dřevní štěpku, musí být dostatečně suchá). Požadovaný tlak v komíně při normálním provozním zatížení je 12 Pa. Při tlaku nad 15 Pa by měla být nainstalována komínová klapka. V místnosti, kde jsou kamna instalována, musí být zajištěn dostatečný přísuv čerstvého vzduchu. Pokud jsou v místnosti, kde se kamna mají používat, umístěny digestoře nebo jiná zařízení pro odvod vzduchu a není možné zajistit dostatečný přísuv čerstvého vzduchu do místnosti (utěsněné dveře a okna), je nutné před instalací kamen do místnosti konzultovat s příslušným technikem a najít způsob, jak zajistit přísuv čerstvého vzduchu. V případě nedostatečného přísuvu čerstvého vzduchu nebude palivo v kamnech úplně spalovat a v místnosti se mohou usazovat nebezpečné a škodlivé plyny. Je zakázáno skladovat hořlavé materiály v popelníku. Popelník pravidelně vyprazdňujte a zabraňte hromadění popela nad úroveň bočních stěn popelníku. Dvířka topeniště musí být během provozu uzavřena (s výjimkou zapalování, doplňování paliva a odstraňování popela), aby se zabránilo úniku horkých plynů. Je výslovně **ZAKÁZÁNO** jakýmkoli způsobem upravovat kamna. Pokud je nutné uhasit oheň v komíně, nechte dvířka kamen zavřená a oheň uhasíte uzavřením regulátorů přísuvu vzduchu. Nikdy nehasíte oheň v komíně vodou. Náhlé vytvoření vodní páry v komíně může způsobit výbuch. V případě nouze volejte hasiče. Při instalaci kamen je nutné dodržovat všechny místní, národní a evropské předpisy. Po instalaci a před prvním použitím je kontaktovat kominíka, aby zkontroloval správné připojení kamen ke komínu.

INSTALACE

Při instalaci je nutné dodržovat všechny platné stavební a požární předpisy.

- Pokud je kamna umístěna na povrchu z hořlavých materiálů (dřevo, plast, laminát atd.), je nutné nainstalovat protipožární ochranný povrch. Rozměry protipožárního ochranného povrchu by měly být alespoň o 30 cm větší na obou stranách kamen a alespoň o 50 cm větší na přední straně kamen. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje instalovat nad kamna žádné další zařízení. Komínové trubky by měly být vzdáleny nejméně 80 cm od hořlavých předmětů.

- Před připojením kamen k komínu je nutné nejprve konzultovat vhodnost připojení s odborníkem. Kamna by měla být připojena k komínu s vnitřním průměrem 120 mm a minimální výškou 6 m, který splňuje normy (DIN 1298 nebo DIN EN 1856-2). V případě, že je ke stejnému komínu připojeno více kamen, měla by být minimální vzdálenost připojení 2 m. Komín by měl vyčnívat nejméně 50 cm nad střechu. Zároveň je třeba dbát na to, aby připojení kamen ke komínu nebylo v místě průřezu komína a bylo řádně utěsněno. Pokud jsou 2 komíny připojeny paralelně, musí mít samostatné čisticí otvory. Otvor pro čištění komína musí být při používání kamen uzavřen a utěsněn. Pokud je komín nový, je **ZAKÁZÁNO** používat kamna nepřetržitě na plný výkon, dokud komín není zcela suchý. Aby bylo dosaženo požadovaného výkonu kamen je nutné je správně nainstalovat a především zajistit bezchybnou funkci komína.

PROVOZ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM - Před použitím kamen zkontrolujte tlak v komíně. Umístěte svíčku vedle otvoru v komíně. Tlak v komíně je v pořádku, pokud se plamen svíčky ohýbá směrem ke komínu. Slabé zakřivení plamene signalizuje slabý tlak v komíně. **ZAPÁLENÍ** – Při prvním zapálení nechte okna v místnosti otevřená, protože krátce po zapálení můžete zaznamenat mírný kouř a nepříjemný zápach. Tento jev je zcela normální a po krátké době ustane. Prostor topeniště je potažen vrstvou ochranného oleje. Kouř a zápach jsou způsobeny odpařováním oleje během provozu.

Regulace přívodu vzduchu: Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte k zapálení nebo oživení ohně benzín, kapalné zapalovače, petrolej nebo jiné hořlavé kapaliny. Oheň na roštu grilu zapalujte pomocí starých novin, dřevěných štěpků a běžně dostupných zapalovačů. Zabraňte tomu, aby se kousky papíru vznášely v komíně. V opačném případě může dojít k požáru komína a poškození majetku. Při zapalování musí být regulátor primárního vzduchu zcela otevřený, aby byl zajištěn přívod vzduchu do topeniště a rychlejší zapálení. Dvířka topeniště musí být zavřená. Po 15–20 minutách hoření je kamna zahřátá a komín má dobrý tah. Můžete postupně přidávat větší kusy dřeva a zvětšovat oheň. Chcete-li do kamen přidat palivo, nejprve uzavřete přívod vzduchu a poté opatrně a pomalu otevřete dvířka a vložte palivo do topeniště. Neotvírejte dvířka příliš rychle, protože by mohlo dojít k úniku kouře do místnosti. Nenaplňujte topeniště více než do 2/3 jeho objemu. **Primární přívod vzduchu** umožňuje spalování paliva a lze jej regulovat klapkou na dvířkách topeniště. **Sekundární přívod vzduchu** umožňuje spalování čistšího paliva a lze jej regulovat klapkou na dvířkách topeniště.

PEČENÍ: K pečení dortů a masa je zapotřebí rovnoměrně rozloženého tepla. Aby bylo dosaženo této rovnoměrnosti a dostatečné teploty, musí být regulátor tepelného toku uzavřen. Jakmile je v troubě dosaženo požadované teploty, můžete do ní vložit jídlo. Během pečení rovnoměrně otáčejte plech na pečení (není součástí balení). Uvnitř trouby se nachází rošt, který lze umístit do dvou poloh.

VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI: V chladných dnech lze sporák použít k vytápění místnosti nebo vaření. Regulátor tepelného toku musí být uzavřen a ovládání sekundárního regulátoru musí být zcela otevřené.

ÚDRŽBA

- Správná údržba je základem pro zachování původní účinnosti a provozní bezpečnosti kamen.

ČIŠTĚNÍ POPELNÍKU

- Pravidelně vyprazdňujte popelník a zabraňte hromadění popela nad úroveň bočních stěn popelníku. Pokud se otvory pro přívod primárního vzduchu ucpejí hromaděním popela nebo jiných spálených materiálů, je nutné je důkladně vyčistit. K vyčištění sazí usazených v prostoru pod troubou je nutné odstranit kryt. Nikdy nečistěte prostor pod troubou, když je kamna v provozu.



ČIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁSTI KAMEN A VAŘÍCÍ PLOCHY

- K vyčištění horní části sporáku je nutné odstranit varné desky. Po odstranění všech 3 varných desek můžete odstranit zbytky sazí z horní části sporáku.

Po vyčištění varné desky znovu namontujte. Nikdy nečistěte, když je kamna v provozu.



ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PALIVA: Při doplňování paliva je nutné zavřít zásobník paliva, aby se zabránilo možnému požáru v případě vypadnutí uhlíků z topeniště.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobcích nebo v doprovodných dokumentech znamená, že použité výrobky nesmí být přidávány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde budou přijaty bezplatně. Alternativně můžete v některých zemích vrátit své výrobky místnímu prodejci při nákupu nového ekvivalentního výrobku. Správná likvidace tohoto produktu pomůže zachovat cenné přírodní zdroje a zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek uložení pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

Produkt:	Kamna na dřevo
Typ produktu:	„PANONIA EKO“
Délka záruky:	24 měsíců
Datum nákupu:	

Razítko a podpis prodávajícího

Převzetí do servisu:	Datum:	Typ poruchy:	Pečeť a podpis:

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka je platná od data zakoupení. Kupující obdrží záruční list vyplněný informacemi o podpis kupujícího, podpis prodávajícího, razítko obchodu, kde byl výrobek prodán, a účtenka.

Záruka je uznána v případě, že:

- produkt byl používán v souladu s návodem k použití,
- produkt byl servisován autorizovanou osobou,
- produkt nebyl mechanicky poškozen,
- záruční list nese razítko obchodu, který výrobek prodal.